

Kalibrer hygrometeret 2 gange om året

For at hygrometeret viser korrekt luftfugtighed i kirken, skal det kalibreres to gange om året. Det kan fx være til påske og advent.

1. Til kalibrering af et analogt hygrometer, skal du bruge:
 - Et viskestykke eller en klud
 - En plastikpose
 - En skruetrækker
2. Gør viskestykket fugtigt, og pak hygrometeret ind.
3. Læg det fugtige viskestykke med hygrometeret ned i plastikposen i en times tid.
4. Når der er gået ca. en time ser du, hvad hygrometeret viser.
Hvis det viser 95-98 % RF, er kalibreringen i orden og du skal ikke gøre mere.
5. Hvis hygrometeret viser noget andet, skal du justere på stilleskruen bag på hygrometeret med skruetrækkeren.
6. Juster på stilleskruen, så viseren står på 98 % RF.
Nu er hygrometeret kalibreret.



Luftfugtighed i kirken

Det er vigtigt at have fokus på luftfugtigheden i kirken.

I henhold til Kirkeministeriets varmecirkulære bør den relative luftfugtighed (RF) være mellem 50 og 80 %.

Man skal dog samtidig være opmærksom på, at luftfugtigheden ikke bør være over 70 % RF i længere perioder, da det øger risikoen for angreb af skimmel og borebiller mv.

Der er særligt stor risiko for høj luftfugtighed i de perioder, hvor det er varmt udenfor.